



写真と実際のデザインが異なる場合があります。

おいしい
ごはんを炊く

National

取扱説明書

スチームIHジャー炊飯器

【家庭用】

1.0L タイプ

品番 SR-SU102
SR-SU10E5

1.8L タイプ

品番 SR-SU182
SR-SU18E5

- このたびは、ナショナル製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」（4～6ページ）を必ずお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

保証書別添付

炊飯の流れ

もくじ

10
ページ

準備する



16
ページ

必要によりコース変更

お米・メニュー・
食感を選ぶ

炊飯スタート!



炊き上がり…

すぐにほぐして
余分な水分を逃がす!



自動的にスチーム保温


13
ページ

必要によりスチーム再加熱


26
ページ

お手入れ

自動でおいしく炊き上げます。



自動でおいしく保温します。



確認と
ご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前／付属品

●現在時刻が合っていないとき

毎日の
使い方

ごはんを炊く

予約する

保温する／再加熱する

いろいろなごはんを炊く

●白米・無洗米を炊く

●玄米／発芽玄米・分づき米／雑穀米を炊く
大豆とひじきの混ぜごはん

●炊込みごはんを炊く

五目ごはん
赤飯

●おすしを作る

いなりずし
手巻きずし

●おかゆを炊く

玄米小豆がゆ
茶がゆ

必要な
ときに

お手入れをする

故障かな?

こんなときは

こんな表示が出たら

保証とアフターサービス

仕様

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意 「傷害や物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を区分して、説明しています。

禁止 してはいけない「禁止」内容です。

指示 必ず実行していただく「指示」内容です。

火災、やけど、
発火、感電など
を防ぐために…



電源コードやコンセントは
正しく扱う



■電源コードや電源プラグを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、高温部に近づけたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。

(電源コードが破損し、火災感電の原因)

■電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みが緩いときは、使用しない。

■ぬれた手で、電源プラグの抜き差しをしない。



■定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う。

■電源プラグは、根元まで確実に差し込む。

■電源プラグのほこりなどは、定期的に取り除く。

(ほこりなどがたまると湿気などで、絶縁不良の原因)

■延長コードは、定格15A以上のものを単独使用する。




警告

吸排気口やすき間に異物を入れない



■特にピンや針金などの金属物。
(感電や異常動作によるけがの原因)



蒸気口は高温です
顔や手を近づけない



■特にお子様には充分ご注意ください。



事故を避けるために
次のことはしない



■子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない。



■本体を水洗いしたり、水につけたり、水をかけたりしない。
(感電・ショートの原因)



■絶対に改造や分解・修理をしない。
(火災・感電・けがの原因)



安全上のご注意

必ずお守りください

使用上のお願い

やけど、火災、けが、
感電、漏電などを
防ぐために…



こんな場所で使わない！




■水のかかる所や火気の近く。

■不安定な場所や
熱に弱い敷物の上。

■壁や家具の近く。
(変色や変形の原因)

■アルミシートや電気カーペットの上。
(アルミシートが発熱する場合があります)



電源プラグに蒸気をあてない



■コンセントに差した電源プラグに蒸気をあてない。
(ショートや発火の原因)

スライド式テーブルでは
電源プラグに蒸気があた
らない位置で炊飯器を
お使いください。



使用中や使用直後は 高温部に触れない



■本体内部は高温です。

特にふたの内側や内釜近く
の金属部分。(水容器とク
リアフレームなど)



■持ち運ぶときは、このフックボタン
に触れない。(ふたが開き、やけどの原因)

■専用の内釜以外は絶対に使用しない。
(過熱によるやけどやけがの原因)



■医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、医師
とご相談ください。
(本製品の動作がペースメーカーに影響を与えること
があります)

■ご使用後のお手入れは、本体内部が冷えてから
行う。



電源コードは正しく扱う



■電源コードを巻き取る
ときや電源プラグを抜
くときは、必ず電源プラ
グを持つ。


(けがや発火の原因)

■使用時以外は、電源プラ
グをコンセントから抜
く。

炊飯器本体について

■スライド式テーブルに置くときは、
必ずテーブルの荷重強度を確認する。
(落下するおそれがあります)

●炊飯器に水やお米を入れると、
1.0Lタイプは、約8kg
1.8Lタイプは、約11kg
になります。



■使用中は、本体上面をふさがない。


●ふきんなど
(蒸気がこもり、ふたの変形や
表示部が故障する原因にな
ります)



■IH クッキングヒーターの上で使わない。
(故障の原因になります)

■直射日光が当たる所で使わない。
(変色の原因になります)

■ごはんつぶなど異物や汚れがついた
まま使わない。
(エラー表示が出たり、ごはんがこげたり
して、うまく炊けません)



■磁気に弱いものを近づけない。

●ラジオ・テレビ・補聴器など
(雑音が入ったり、音が小さくなること
があります)
●ICカード・キャッシュカードなど
(記録が消えたり、壊れたりします)

■磁石を近づけない。
(誤動作の原因になります)

内釜について

■炊飯器以外では使わない。

■内面のダイヤモンドフッ素樹脂被膜の
はがれや傷つき、外面の大火力銅釜の
文字のかすれなどを防ぐため、
次のような使い方はしない。

〈準備のとき〉

●泡立て器などで洗米しない。

〈炊き上がったとき〉

●内釜で酢を混ぜない。(すしめしなど)

●金属製のおたまは使わない。(おかゆなど)

●たたいたりしない。(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

●洗いおけ代わりに使わない。
(スプーンや食器類を入れない)


●調味料を使った場合は、すぐに洗う。

●やわらかいスポンジで洗う。

みがき粉や金属たわし、

ナイロンたわしで洗ったり

こすったりしない。



研磨粒子部分で
洗わない

お知らせ

次の場合は性能や人体への影響など
問題はありません。

●緑色のさび
→酢で軽くふき取り、水洗いすると色が
戻ります。
●さびと熱による変色
●浅い傷、小さな凹凸やメッキの摩耗
●ダイヤモンドフッ素樹脂被膜のはがれ
→気になるときや内釜が変形したときは
購入できます。

内釜は販売店でお買い求めいただけます。
松下グループのショッピングサイト
「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

●1.0Lタイプ品番：ARE50-B59
●1.8Lタイプ品番：ARE50-B58

Pana Sense

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

各部の名前／付属品



初めてお使いになるときは、
付属品と内釜、ふた加熱板、蒸気ふた、水容器を
洗ってください。(P.26)



しゃもじホルダーの 取り付け方

1 しゃもじホルダーをハンドルの
くぼんでいるところに取り付ける

●左右どちらでも取り付けられます

2 しゃもじを入れる

付属品

計量カップ

しゃもじ

しゃもじホルダー



現在時刻が合っていないとき

●時刻は 24 時間表示です

1 電源プラグを差す

2 を押し
「時刻合せ」を選ぶ

●時刻が点滅します

3 を押して
時刻を合わせる

進む 戻る
(1分単位)

●押し続けると早送りできます

●点滅が止まれば完了です

●炊飯や保温および予約中の時刻合わせはできません。
●リチウム電池が消耗すると、電源プラグを抜いたとき、現在時刻や予約など記憶していた内容が消えます。(P.28)
●電池は本体内部に固定されています。交換される場合はお買い上げの販売店または修理ご相談窓口 (P.34) へご依頼ください。

お知らせ

- 「炊飯」「取消/切」ボタン上の凸部 (●) は、目の不自由な方々に配慮したものです。
- 操作の基準点を分かりやすくするためにブザー音を「ピピッ」に変えています。

各部の名前／付属品
現在時刻が合っていないとき

ごはんを炊く

お米を洗い水加減する

内釜と水容器をセットする

炊く

1 ■お米をはかって洗う



●付属の計量カップ
(約180ml) ではかる。

●洗いかた

- ①最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる。
- ②お米を軽くかき混ぜるようにして、水を2～5回入れ替えながら洗う。
(とき水は少し白いくらいでよい)



●無洗米は

軽く底からかき混ぜる。
(お米と水をなじませる)

お願い

- ざる上げ放置しない。
(お米が割れて、べたつく原因)




■水加減する

- 水の目盛り(水位線)は、炊きたいメニューに合わせる。
(平らな台の上で、左右両方の目盛りを見ながら)



- 水の量は、お米のカップ数に合わせる。
 - ・新米は少なめ、夏場は多めに
 - ・硬めがお好み場合は少なめ、やわらかめがお好み場合は多めに

(白米4カップの場合)



- お米は、平らにならす。
図の内釜は1.8Lタイプです。


お知らせ

- お米の浸水は不要です。
炊飯ボタンを押すと自動で浸水します。

2 ■内釜を入れる

- 内釜の周囲の水分などは、ふき取っておく。

■水容器に水を入れセットする



- この水で、スチームを出し、ごはんにはりと甘みを与えます。
- 水は水道水か、市販の水(軟水)を使い、使うたびに入れ替える。

お願い


- 40℃以上の水(湯)は、入れない。
(「スチーム」炊飯ができ
ない場合があります。)

お知らせ

- 井戸水を使うと、鉄分や塩分などの成分によって、さびることがあります。
- スチームを使わないコースでは水は減りません。
(「早炊き」「すし」「おかゆ」)
- スチームを使うコースでも、水は全部使いきりません。



3 ■電源プラグを差し、炊飯ボタンを押す



- 炊き上がったらすぐにごはんをほぐす。
- お米の種類やメニューを変更するときは (P.16)

- ぬれた手で抜き差ししない。

- 電源コードは正しく扱う
引き出すときは
赤テープ以上引き出さない。
戻すときは
コードのねじれを直してから
電源プラグを少し引くと
戻る。




ごはんを炊く

おいしさの3か条



- 水とお米は正しくはかる
はかった量を基準に、炊飯器が炊き方を調整しています。



- お米はやさしく洗う
力を入れて洗うとお米が割れてべたつく原因になります。



- 炊飯に適した水を使う
水道水や浄水器を使った水がおすすめです。

- pHの高い(9以上)
アルカリイオン水は、べたつきや黄変の原因になります。
- 硬度の高い(100以上)
ミネラルウォーターは、べたつきやかたくなる原因になります。




こんなことにも気をつけて！



- 新しいお米を選ぶ
- 封を切ったら、早く食べる
- お米は冷蔵庫で保存する


予約する



1 コースを確認する
(炊きたいコースに合わせる)

2 予約1・2を押して「予約1」または「予約2」を選ぶ

●押すたびに「予約1」「予約2」の順に変わります。




●時刻が点滅します

3 進退を押して炊き上がり時刻を合わせる

進む 戻る (10分単位)

●押し続けると早送りできます。



●時刻が点滅します


4 炊飯ボタンを1回押す (予約完了)



●予約ボタンが点灯すれば完了です。




●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす



●炊飯残時間表示はしません

準備

- 1 お米をはかって洗う
- 2 水加減する
- 3 内釜を入れる
- 4 水容器に水を入れセットする
- 5 現在時刻が合っているか確認する
合っていない時は (P.9)



●次の場合は、予約炊飯できません。
・炊き上がり時刻までの時間が、短かすぎるとき (P.35)
・「早炊き」「炊込み」メニューのとき

●次の場合は、お米が発酵しにおいの原因になるため、おすすめできません。
・13時間以上の予約 (夏場など水温が高いときは、8時間以上)
・自家製発芽玄米

●予約炊飯では、お米が水を余分に吸うため、やわらかくなったり、おこげができたりする場合があります。


■予約完了後に現在時刻を見たいとき

予約ボタン点灯中に



●押し続けている間のみ表示

保温する



- 炊き上がると全コース自動的に保温になります。(すぐにごはんをほぐしてください)
- ばさつきや保温臭を軽減するため、保温開始から約6時間後と約12時間後に自動でスチームが入ります。

お知らせ

●「×」のコースも自動的に保温になりますが、おすすめできません。

白米・無洗米								玄米／発芽・分づき／雑穀米	
銀シャリ	少量	早炊き	炊込み	すし	香りごはん	ふつう	おかゆ	ふつう	おかゆ
○	○	○	× ※1	○	○ ※2	○	× ※3	× ※4	× ※3

※1 ふた加熱板がさびる原因

※2 炊き上がり直後の風味や食感、時間とともに減少します。

※3 のり状になる原因

※4 食味低下の原因

再加熱する

スチーム再加熱 (手動)

- 保温中のごはんをあつあつ、ふっくらにします。
- スチームを投入し、ばさつきや保温臭を軽減します。

1 水容器の水を確認する (約半分以上必要)

●少ないときは補給する

2 保温中のごはんをほぐす

3 スチーム再加熱ボタンを押す



●再加熱中はボタンが点滅します。(約5～8分間)

●ブザーが鳴ったら、すぐにごはんをほぐす。

お知らせ

■次の場合は、スチーム再加熱ができません。

- ごはんが冷めているとき (ブザーが4回鳴る)
- 保温中でないとき

■2回以上繰り返しスチーム再加熱をすると食味低下の原因になります。

予約する

保温する／再加熱する

いろいろなごはんを炊く



「炊飯」ボタンを押すだけで、
前炊き(吸水)、炊き上げ、むらしを自動で行い、
それぞれのメニューに最適な火加減で炊き上げます。




メニュー	お 米	特 徴	炊飯時間の 目安※1	炊飯の流れ			スチーム		参照 ページ
				前炊き	炊き上げ	むらし	炊飯時	保温時	
銀シャリ	白 米 無洗米	約30分の前炊きで甘み・うまみを引き出します。 ふっくら、もちもち、しゃっきりに食感を炊き分けることができます。	56分 (2度押し 41分)	40～60℃でお米に 水を吸わせ、甘みと うまみを引き出します	強火で沸騰させた後、 最適な火力で加熱し ます	大火力スチームで 追い炊きし、ハリと 甘みを引き出します			P.16
香りごはん		ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめるごはんを炊き上げます。 1.0Lタイプは2カップ、1.8Lタイプは3カップまで炊けます。		30分	14分	12分			
少 量		1.0Lタイプは0.5～1.5カップ、1.8Lタイプは1～2.5カップ までの少量のごはんをふっくらと炊き上げます。	55分 (2度押し 40分)	30分	13分	12分			
早炊き		急いで炊きたいときに、約27分で炊き上げます。 やや硬めに炊き上がります。	27分 (2度押し 24分)	3分	17分	7分			
炊込み		お好みの具を混ぜて、炊込みごはんが炊けます。	55分	22分	20分	13分			P.20
す し		ばらりとした、すしめしに適したごはんを炊き上げます。	46分 (2度押し 36分)	19分	14分	13分			P.22
ふつう		標準的な炊き方で、前炊きは約20分です。 ふっくら、もちもち、しゃっきりに食感を炊き分けることができます。	48分 (2度押し 32分)	20分	16分	12分			P.16
	玄 米	皮までやわらかく、あっさりとした食感に炊き上げます。	100分	45分	44分	11分			P.18
	発芽玄米 分づき米	分づき米や市販の発芽玄米をやわらかく炊き上げます。	56分 (2度押し 41分)	30分	14分	12分			
おかゆ	雑穀米	麦、アワなどの雑穀を、栄養を多く残して炊き上げます。	48分 (2度押し 32分)	20分	16分	12分			
	白 米 無洗米	全がゆと、おもゆの多い5分がゆができます。	50分	16分	29分	5分			P.24
	玄 米	5分がゆの水位線で、玄米のおかゆができます。	130分	30分	91分	9分			
炊きおこわ	発芽玄米 分づき米 雑穀米	雑穀米がゆや、発芽玄米がゆができます。	50分	16分	29分	5分			
	もち米	もち米とお好みの具を混ぜて、炊きおこわができます。		22分	16分	12分			P.20

- 各メニューとお米の種類ごとに、前炊き・炊き上げ・むらしの設定温度が異なります。
- あらかじめ水に浸しておいたお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを2度押しと前炊きの時間が短くなります。
夏場30分以上、冬場1時間以上、お米を水に浸しておいたときにお使いください。
13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)お米を水に浸さないでください。(においの原因)

※1 炊飯時間は、1.0Lタイプで3カップ、1.8Lタイプで5カップを炊飯したとき(食感はふっくらを選んだとき)の
目安です。炊飯量によって多少変わります。

いろいろなごはんを炊く

白米・無洗米を炊く




1 コースを設定する

■「お米」を変えたいとき


- 「コース」を押して「お米」を選び
- 「お米」を押して種類を選ぶ

- 「白米」または「無洗米」を選びます



■「メニュー」を変えたいとき

- 「コース」を押して「メニュー」を選び
- 「メニュー」を押して種類を選ぶ



■「食感」を変えたいとき

- 「コース」を押して「食感」を選び
- 「食感」を押して種類を選ぶ


- 「銀シャリ」「少量」「ふっくら」のみ食感を選ぶことができます



■予約をするときは上記のコース設定をしたあと (P.12)

2 炊飯ボタンを押す

- 炊飯ボタンを押す
- 炊き上がった後にご飯をほぐす
- 浸したお米を炊くときは (P.17)



●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

香りごはん

■ほのかなおこげの香りと甘みが楽しめるごはんです。全体をほぐしてお召し上がりください。

- 炊飯量は、1.0Lタイプは2カップまで、1.8Lタイプは3カップまでです。
- 風味を楽しんでいただくため、炊きたてがおすすめです。保温すると風味を感じづらくなります。
- 釜底にこげ色がつくことがあります。

■「食感」の好みで、コースを選ぶことができます。(銀シャリ・ふっくら・少量コース)

- まずは、「ふっくら」で炊いてみて、お好みや料理などに合わせて使い分けてみてください。


食感の好み	コース
甘みや粘りのある、ふっくらしたごはんが食べたい！	「ふっくら」
もちもち感があるごはんが食べたい！	「もちもち」
井向きのおっさり、パラッとしたごはんが食べたい！	「しゃっきり」

■お米を浸してから炊くときは

本機はあらかじめお米を浸しておく必要はありませんが、浸したお米を炊くときは、下記の手順で炊いてください。べたつきを抑えて、よりおいしく炊くことができます。

1 コースを確認する(炊きたいコースに合わせる)

2 炊飯ボタンを2度押す



白米／銀シャリ／ふっくらするとき

お願い

- 13時間以上(夏場など水温が高いときは8時間以上)水に浸さないでください。(においの原因)

お知らせ

- おかゆ・炊込み・玄米はできません。
- 前炊き時間を短縮するので、炊飯時間が約15分短くなります。(P.15)
- 夏場30分以上、冬場1時間以上浸したときにご使用ください。
- 炊飯直後からの残時間表示はしません。

白米・無洗米を炊く

食感

玄米／発芽玄米・分づき米／雑穀米を炊く




1 **健康米** を押し **△** **▽** を押して
お米 (の種類) を選ぶ
●予約をするときは上記手順のあと (P.12)

2 **炊飯ボタンを押す**
炊飯
●炊き上がったらすぐにごはんをほぐす
●浸したお米を炊くときは (P.17)



準備

- 1 お米をはかって洗う
- 2 水加減する (水位線: 玄米は玄米、玄米以外は白米)
- 3 内釜を入れる
- 4 水容器に水を入れセットする



- 具を入れて炊くときは…
【発芽玄米・玄米共通】
 - ・水加減は具を入れる前にする。
 - ・具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
 - ・具は小さめに切ってお米の上にのせる。混ぜない。(混ぜるとうまく炊けません)
- 炊飯残時間表示について
・炊飯直後からの残時間表示はしません。
玄米: 11分前から
発芽・分づき: 12分前から
雑穀米: 12分前から
- 前回と同じコースで炊飯するとき
 - ① **コース選択** を長押し (約2秒間) する。
(前回のコースが呼び出されます)
 - ② **炊飯** を押す。

お米の種類を選ぶ目安

	かたい ←	やわらかい →
玄米 ・稲の一番外側のもみ殻だけを除いたお米。歯ごたえがあり、栄養価が高い。	玄米	3分づき米 → 5分づき米 → 7分づき米 → 白米
胚芽米 ・胚芽を残して精米するため、ビタミンB1やEを多く含む。		胚芽米
発芽玄米 ・玄米を水につけ、発芽させたお米。栄養価に優れ、玄米よりやわらかく、食べやすい。		発芽玄米 発芽玄米に白米を交ぜて炊くとき 少ない ← 白米の割合 → 多い

おすすめコース

玄米コース	発芽・分づきコース	白米コース
かたいときは、あらかじめ浸水させる		べたつくときは、白米コースで炊飯



大豆とひじきの混ぜごはん


- 材 料 (4人分)** **1人分: 422kcal**
- | | |
|-----------|--------------|
| 玄米 | 2.5カップ |
| 大豆 (乾燥) | 1/2カップ (65g) |
| 具 | |
| 芽ひじき (乾燥) | 15g |
| 油揚げ (細切り) | 1枚 |
| 調味料 | |
| 濃口しょうゆ | 大さじ2 |
| 塩・油 | 各適量 |

- 1 準備する
玄米と大豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水を「玄米」の水位線「3」まで入れる。
- 2 炊く

お米	メニュー
玄米	ふつう
- 3 具を準備する
芽ひじき…20分ほど水で戻し、やわらかくする。
芽ひじきを油でいため、ひたひたの水で煮る。
水分がなくなってきたら、油揚げと調味料を入れ、さらに汁がなくなるまで煮る。
- 4 仕上げる
ごはん具を混ぜ、塩で味を調える。

玄米／発芽玄米・分づき米／雑穀米を炊く
大豆とひじきの混ぜごはん


炊込みごはんを炊く



1 コースを設定する

■「お米」を変えたいとき


- コース選択 を押し「お米」を選び
- △ ▽ を押して種類を選ぶ
- 「白米」または「無洗米」を選びます



●選んだところが点滅します

■「炊込み」を選ぶ

- コース選択 を押し「メニュー」を選び
- △ ▽ を押して「炊込み」を選ぶ



●選んだところが点滅します

2 炊飯ボタンを押す

- 炊飯 ボタンを押す
- 炊き上がったらすぐにごはんをほぐす




もち米を使うときの水加減について

- もち米100%で炊く場合と、白米を交けて炊く場合とで水加減が違います。

準備


- 1 もち米をはかって洗う
- 2 ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ30分程度水けを切る
- 3 水加減する



●連続して炊くときは、水容器の水を入れ替え、5分以上たってから炊いてください。

準備

- 1 お米をはかって洗う
- 2 水加減する(水位線:炊込みは白米炊きおこわは炊きおこわ)
- 3 内釜を入れる
- 4 水容器に水を入れセットする



- 具について…
- ・具の量は、お米1カップ当たり75g以下にする。(多すぎるとうまく炊けません)
- ・具は小さめに切ってお米の上にのせる。混ぜない。(混ぜるとうまく炊けません)

- すぐに炊飯する
- (時間がたつと、調味料が沈殿してうまく炊けません)
- ・予約はできません。

- 炊飯残時間表示について
- ・炊飯直後からの残時間表示はしません。(13分前から)

- 前回と同じコースで炊飯するとき

- ① コース選択 を長押し(約2秒間)する。(前回のコースが呼び出されます)
- ② 炊飯 ボタンを押す。



五目ごはん

材 料 (5人分) 1人分: 389kcal

- 白米……………3カップ
- 具……………各30g
- ごぼう・こんにゃく……………2枚
- 干しいたけ……………1/2枚
- 鶏肉(細切り)……………50g
- にんじん(千切り)……………50g
- 調味料
- 薄口しょうゆ・酒……………各大さじ1
- みりん……………大さじ1/2
- 塩・即席だしの素……………各小さじ1/2



赤飯

材 料 (5人分) 1人分: 362kcal

- もち米……………3カップ
- 小豆……………1/3カップ(50g)
- 飾り用
- ごま塩……………適量

1 準備する

ごぼう…ささがきにして水につける。
こんにゃく…さっとゆでて細切りにする。
干しいたけ…ぬるま湯で戻したあと石づきを取り、細切りにする。
油揚げ…熱湯をかけて油抜きし、細切りにする。
白米を洗い、調味料を入れ、水を「白米」の水位線「3」まで入れ、よくかき混ぜて平らにする。
お米の上に具をのせる。(混ぜない)

2 炊く

お米	メニュー
白米 無洗米	炊込み

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐす。

1 小豆をゆでる

小豆をたっぷりの水でゆで、沸騰したら煮汁を捨てる。
再び水を加え、弱火でかためにゆでる。
ゆであがったら、煮汁は別容器に移して冷まし、小豆はざるに上げて、ぬれぶきんをかけておく。

2 炊く準備をする

もち米を洗い、ざるに上げ、ぬれぶきんをかけ30分程度水けを切る。内釜にもち米を入れ、煮汁を「炊きおこわ」の水位線「3」の下の方まで入れる。足りないときは、水を加える。
もち米の上に小豆をのせる。(混ぜない)

3 炊く

お米	メニュー
白米 無洗米	炊込み

4 仕上げる

ブザーが鳴ったら、ごはんを上下に返すようにふんわりほぐし、器に盛り、ごま塩を振る。

炊込みごはんを炊く
五目ごはん
赤飯

おすしを作る



準備

- 1 お米をはかって洗う
- 2 水加減する(水位線: すしめし)
- 3 内釜を入れる
- 4 水容器をセットする
炊飯時にスチームを使用しないため
空のままでも構いません。
水を入れると残ります。

1 コースを設定する

■「お米」を変えたいとき

- コース選択を押して「お米」を選び
- △▽を押して種類を選ぶ

- 「白米」または「無洗米」を選びます

■「すし」を選ぶ


- コース選択を押して「メニュー」を選び
- △▽を押して「すし」を選ぶ

- 予約をするときは上記のコース設定をしたあと (P.12)


2 炊飯ボタンを押す

炊飯


- 炊き上がったらすぐにご飯をほぐす
- 浸したお米を炊くときは (P.17)



- 選んだところが点滅します



- 選んだところが点滅します



●味をよくしみこませるために…

- ・ごはんが熱いうちに、すしおけに移し、合わせ酢と混ぜ合わせる。

●つやよく仕上げるために…

- ・うちわであおいで急速に冷ます。

●粘りが出ないように…

- ・しゃもじを寝かせ、ごはんを切るように手早く混ぜる。


- すし酢は、内釜で混ぜない。
- 前回と同じコースで炊飯するとき
- ① コース選択を長押し(約 2 秒間)する。
(前回のコースが呼び出されます)
- ② 炊飯を押す。



いなりずし

材 料 (20 個分) 1 個分: 176kcal

白米	3 カップ
昆布	5 × 5cm
油揚げ (半分に切り袋状に開く)	10 枚
即席だしの素	小さじ 1/2
いり白ごま	大さじ 2
A	
砂糖	60g
酒	大さじ 2
濃口しょうゆ	大さじ 4
B. 合わせ酢	
酢	90ml
砂糖	大さじ 3
塩	小さじ 2
飾り用	
紅しょうが	適量



手巻きずし

材 料 (3 ~ 4 人分)

白米	3 カップ
昆布	5 × 5cm
焼きのり	適量
A. 合わせ酢	
酢	90ml
砂糖	大さじ 2 1/2
塩	小さじ 1 1/2
具	
まぐろ・いか・えび・サーモン	
いくら・きゅうり・卵・たくあん	
かいわれ菜・アボカドなど	適量

1 準備する

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」まで入れ、昆布を上のにせる。

2 炊く

お米	メニュー
白米 無洗米	すし

3 油揚げを煮る

油揚げを 2 ~ 3 分ゆで、油抜きする。
鍋に油揚げと即席だしの素を入れ、水 400ml を加え、弱火で約 10 分煮る。
さらに A を加えて、汁けがなくなるまで煮る。

4 すしめしを作る

B を鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、いり白ごまを加え、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

5 仕上げる

油揚げにすしめしを詰める。
皿に並べて紅しょうがを飾る。

1 準備する

白米を洗い、水を「すしめし」の水位線「3」まで入れ、昆布を上のにせる。

2 炊く

お米	メニュー
白米 無洗米	すし

3 すしめしを作る

A を鍋に入れて軽く温め、合わせ酢を作る。
すしおけの内側を軽くぬらしておく。
ブザーが鳴ったら、昆布を取り出し、ごはんをすしおけに移す。
合わせ酢をごはんにまんべんなく振り入れ、切るように混ぜながら、うちわであおいで冷ます。
乾燥しないように、固く絞ったふきんをかける。

4 巻く

焼きのりに、すしめしと好みの具をのせて巻く。

- 連続して炊くときは、5分以上たってから炊いてください。

おかゆを炊く



準備

- 1 お米をはかって洗う
- 2 水加減する(水位線：おかゆ)
- 3 内釜を入れる
- 4 水容器をセットする
炊飯時にスチームを使用しないため
空のままでも構いません。
水を入れると残ります。

- 全がゆと5分がゆは、
どう違うの？
・5分がゆの方が水分の多い
おかゆになります。

- 牛乳類は使わない
(うまく炊けません)
- 味付けは炊き上がって
からする
(調味料が沈殿して、うまく
炊けません)

- 具を入れるときは…
・具の量は、お米1カップ当
たり150g以下にする。
(多すぎるとうまく炊けま
せん)

- ごはんからのおかゆは、
できません

- 炊飯残時間表示について
・炊飯直後からの残時間表示
はしません。
白米：5分前から
無洗米：5分前から
玄米：9分前から
発芽・分づき：5分前から
雑穀米：5分前から

- 前回と同じコースで
炊飯するとき

- ① [コース選択] を長押し(約2秒間)
する。
(前回のコースが
呼び出されます)
- ② [炊飯] を押す。

1 コースを設定する

■白米または無洗米のとき

- ① お米を変えたいとき

- [コース選択] を押し「お米」を選び
[△] [▽] を押して種類を選ぶ

- 「白米」または「無洗米」を選びます

- ② [コース選択] を押し「メニュー」を選び
[△] [▽] を押して「おかゆ」を
選ぶ

■玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米のとき

- ① [健康米] を押し [△] [▽] を押して
お米(の種類)を選ぶ

- ② [コース選択] を押し「メニュー」を選び
[△] [▽] を押して「おかゆ」を
選ぶ

■予約をするときは上記のコース設定をしたあと (P.12)

2 炊飯ボタンを押す



●連続して炊くときは、5分以上たってから炊いてください。



玄米小豆がゆ

材 料 (4人分) 1人分：111kcal

玄米…………… 3/4カップ
小豆…………… 1/4カップ (35g)

1 準備する

玄米と小豆を軽く洗い、内釜に入れる。
水を「おかゆ(5分)」の水位線「1」まで
入れる。

2 炊く

お米	メニュー
玄米	おかゆ



茶がゆ

材 料 (4人分) 1人分：135kcal

白米…………… 1カップ
濃いめのほうじ茶…………… 1300ml
調味料
塩…………… 少々
飾り用
お茶の葉…………… 適量

1 準備する

白米を洗い、冷ましたほうじ茶を「おかゆ(5分)」
の水位線「1」まで入れる。

2 炊く

お米	メニュー
白米 無洗米	おかゆ

3 仕上げる

ブザーが鳴ったら、塩を加え、全体をかき混ぜて
器に盛り、お茶の葉を散らす。

おかゆを炊く
玄米小豆がゆ／茶がゆ

お手入れをする



■洗うときは

- 台所用洗剤（中性）を薄めて使う
- 取り外してから、やわらかいスポンジを使う

■洗ったあとは

- からぶきする

■すぐに洗う

- 調味料を使った場合（炊込みごはんなど）はすぐに洗う（においや腐敗、さびの原因）

■次のものは使わない

- 金属／ナイロンたわし
- ベンジン、シンナー、磨き粉、除菌アルコール
- 食器洗い乾燥機／食器乾燥器（パッキン・樹脂部分が変形する原因）

■次のことはしない

- 内釜を洗いおけ代わりに使わない（ダイヤモンドフッ素樹脂被膜がはがれる原因）



洗剤で洗う（使うたびに）

■内釜 ■しゃもじ ■水容器

■ふた加熱板

●取り外し



①ボタンを押す。
（手前に傾きます
傾かないときは、ボ
タンを押しながら、
穴に指をひっかけ
て手前に傾ける）
②引き抜く。

●取り付け



①溝に差し込む。
②ふた側へ「カチッ」と
音がするまで押し込む。

■蒸気ふた

●取り外し

①引き上げて取る。

②左に回して外す。



●取り付け（取り外しと逆の手順で）

- ①▲印を合わせ、カチッと音がするまで右に回す。
- ②ふたに押し込む。

お願い


弁は取り外さないでください。
弁の位置は、炊飯する前に確認してください。
（ずれたり、潜り込んだり、外れたまま使うと
食味低下の原因）



正しい状態



潜り込んでいる状態



においが気になるときは （お手入れ機能）

においが取れないとき、ふた加熱板や蒸気口の汚れが
落ちにくいときにお使いください。

- 準備 ①内釜の約8分目まで水を入れる
②水容器に水を入れ本体にセットし、ふたを閉める

- 1 お手入れ を押す
- 2 炊飯 を押す
- 3 約45分後ブザーが鳴ったら 取消/切 を押す
- 4 冷めてからお湯を捨てる

お知らせ

- レモン1個を輪切りにして水と一緒に内釜に入ると効果的です。
- においや汚れは完全に取れないことがあります。

水ぶきする（使うたびに）

■パッキン／ふた内面／ クリアフレーム

■水容器挿入口

- 内部は水分をふき取り、米粒（ごはん粒）
などを取り除く。
（水容器がこげたりスチームがでない原因）

■ふたセンサー／釜底センサー

- 汚れが落ちにくいときは、
中性洗剤を含ませた
ナイロンたわしで軽く
磨いてからふく。



釜底センサーの汚れ

水容器の湯あかやさびを取るには



湯あかや、もらいさび（水中の鉄分が原因）が取れないときは、クエン酸洗浄をします。

- ① 50℃以上の湯を張る
- ② 洗浄用のクエン酸を入れて
かき混ぜる（約2g・小さじ1/2）
- ③ 約1時間放置し、お湯を捨て洗剤
で洗う

- 湯あか（変色）がひどく、1回で取れないときは、
繰り返し行ってください。
- 洗浄用クエン酸（食品衛生上無害）は市販品や
別売品（SAN-200/40g × 5パック）をご利用
ください。

故障かな？

サービスを依頼される前に次の点をご確認ください。

	症 状	ここを確認！	ページ
予 約	予約したのに すぐ炊き始める	●現在時刻は合っていますか？（24 時間表示です） ●「予約可能時間」より前に予約しましたか？	9 35
	予約した時刻に 炊き上がらない	●現在時刻は合っていますか？（24 時間表示です） ●「炊飯」ボタンは押しましたか？	9 12
炊 飯／保 温 中	炊飯時間が 長い	●続けてごはんを炊くと、炊飯時間が（最大約 30 分）長くなります。 ●炊飯途中で残時間表示の進行を止め、調整することがあります。 ●「U12」または「U15」を表示していませんか？	— — 33
	音がする	●「ブーン」音→熱を逃がすファンが回っている音です。 ●「ジー」音→IH（電磁誘導加熱）の通電音です。 ●「シュー」音→蒸気が噴き出す音です。 ●「カチッカチッ」音→電子回路の動作音です。 ●「ゴー」音、「ブクブク」音→水容器の水が沸騰する音です。	— — — — —
	蒸気口以外から 蒸気が漏れる	●ふたのパッキン部や内釜のふちに、ごはんがついたり、内釜が変形していませんか？ ●ふた加熱板は、使うたびに洗い、正しくセットしていますか？	— 26
	ボタン操作が できない	●ボタンが点灯していませんか？ →炊飯・予約・保温中は、ボタン操作ができません。 「取消／切」ボタンを押してから行ってください。	—
	表示が消えた	●電源プラグを差すと、「8：30」を表示しますか？ 【表示する】リチウム電池が消耗しています。 電源プラグを差せば炊飯や保温はできますが、予約炊飯をする場合は、毎回現在時刻を合わせてください。電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。 【表示しない】電子回路が故障しています。 →電池交換または修理をされる場合は、お買い上げの販売店または修理ご相談窓口（P.34）へご依頼ください。	9
そ の 他	電源プラグから 火花が飛んだ	●電源プラグを抜き差しするときに小さな火花が出ることがあります。IH（電磁誘導加熱）方式固有のもので、故障ではありません。	—

症 状		ここを確認！	ページ
スチーム炊飯	スチーム炊飯ができない ●水容器の水が減っていない ●「スチームなし」を表示した <div>スチームなし</div>	●水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器にお湯（40℃以上）を入れませんでしたか？ 水温が最初から高いと、スチームが出ない場合があります。 ●炊飯後、水容器に残っている水を替えずに炊飯したり、水を継ぎ足して炊飯していませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。 ●スチームを使わないメニューで炊飯していませんか？（「早炊き」、「すし」、「おかゆ」） ●保温を取り消してすぐに炊飯したり、続けて炊飯していませんか？ →水温が高いとスチームが出ない場合がありますので、炊飯するたびに水を入れ替えてください。また、水容器に冷水を入れたあと、5分以上待って炊飯してください。 ●炊飯中にふたを開けませんでしたか？	11 — — — — —
	スチーム炊飯後水容器に残っている水の量が変わる	●水容器に水を入れましたか？ →毎回水を入れてください。 ●最初に入れる水の量は同じでも、炊飯量やコースによってスチームの量を調節するため、水容器に残る水の量は変わります。また、室温などの環境条件によっても若干変わることがあります。 水を入れて炊飯したあと、残った水はスチーム保温およびスチーム再加熱（1 回分）をするときに使用します。（P.13）	11 —
	スチーム保温ができない ●水容器の水が減っていない	●ごはんの量が多くて（内釜の半分以上が目安）室温が高いときは、スチームを投入しない場合があります。 ●保温をおすすめしていないメニューやお米は、スチーム保温できません。（炊込み・おかゆメニューおよび玄米・発芽玄米・分づき米・雑穀米のとき） ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 →水容器の水を補給してください。（水容器の半分以上） ●保温中のスチーム投入をやめる設定をしていませんか？	— — 11 32
スチーム保温／スチーム再加熱	スチーム再加熱ができない ●水容器の水が減っていない ●「スチームなし」を表示した <div>スチームなし</div>	●保温を切っていないませんか？ 保温中以外は「スチーム再加熱」ができません。 ●24 時間を超えて保温していませんか？ 24 時間を超えると、水容器に水があってもスチームは出ません。 ●ごはんが冷めていませんか？（ブザー音が 4 回鳴ります） 50℃以下のときはできません。 ●炊飯のとき、水容器に水を入れましたか？ 水の量によっては、炊飯中に水が減りスチームが出ません。 ●水容器に水が入っていますか？ 2 回以上再加熱をすると、水が不足します。 ●再加熱中にふたを開けませんでしたか？	— — — 11 13 —


■誤って、水やお米を直接本体に入れてしまったときは販売店にご相談ください。

こんなときは

故障ではありません。
サービスを依頼される前にご確認ください。

べたつく（やわらかい）

- お米や水は、正確にはかりましたか？（P.10）
- 割れ米が多く交ざっていませんか？（P.10）
（洗米後にざる上げ放置したなど）
- 長時間水に浸していませんか？
（長時間の予約炊飯など）
→予約炊飯のときは、水を少なめにする。
- アルカリイオン水（pH9 以上）を使っていませんか？
- お湯で洗米しませんでしたか？
- 規定量以上のお米を「少量」で炊いていませんか？
（1.0 L タイプは 0.5 ～ 1.5 カップ、1.8 L タイプは 1 ～ 2.5 カップまで）
- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 新米は、通常より少なめの水で炊きましたか？
- 水に浸したお米を炊くときは、「炊飯」ボタンを 2 度押ししましたか？
→「お米を浸してから炊くときは」（P.17）



ぱさつく（かたい）

- お米や水は、正確にはかりましたか？（P.10）
- 早炊きコースで炊いていませんか？
- 硬度の高い水を使っていませんか？（海外のミネラルウォーターなど）
- 充分水に浸さずに、「炊飯」ボタンを 2 度押ししませんでしたか？
（夏場は 30 分以上、冬場は 1 時間以上が目安）
- 分づき米、胚芽米はぱさつく傾向があります。
→やわらかめにしたいときは、水に浸してから炊く。



こげる

- 香りごはんコースで炊いていませんか？
香りごはんコースで炊くと、こげ色がつくことがあります。
- 精米や洗米は、充分しましたか？
- ふたセンサーや釜底センサー、
内釜の底、本体内部に汚れや
異物が付いていませんか？
- 無洗米を使っていませんか？
無洗米を使うとこげやすくなります。
→炊く前に、軽く水洗いすると和らぎます。
- 予約炊飯しませんでしたか？
- 割れ米が多く交ざっていませんか？（洗米後にざる上げ放置したなど）（P.10）
- 調味料を入れて炊きませんでしたか？（炊込みごはんなど）
- 分づき米、胚芽米は、精白米に比べてこげやすくなります。
- 底にできるきつね色のこげは、故障ではありません。



症 状

露がつく
におう
黄ばむ

乾燥する

おかゆが
のり状になる

薄い膜ができる

ごはんが内釜に
こびりつく

香りごはんの
香りが弱い

ここを確認！

- 炊き上がったあと、すぐにほぐしましたか？
- 保温中に、ごはんが入ったまま電源プラグを抜いていませんか？
- 24 時間以上保温していませんか？
- 冷めたごはんを継ぎ足して保温していませんか？
- 洗米や精米は、充分しましたか？
- しゃもじを入れたまま保温していませんか？
- 炊込みごはんなど調味料を入れて炊いたあとは、においが残ることがあります。
→内釜やふた加熱板、蒸気ふたを念入りに洗う。
→においが取れないときは、「お手入れ機能」を使う。（P.27）
- お米の種類により、炊き上がり後のごはんが黄色く見えることがあります。

- 24 時間以上保温していませんか？
- 繰り返し再加熱をしていませんか？
- 蒸気ふたは、正しく取り付けられていますか？
- ふたは、しっかり閉まっていますか？

- 長時間水に浸していませんか？（長時間の予約炊飯など）
- おかゆを保温していませんか？

- 洗米しすぎて、お米が割れたりしていませんか？
- お米のぬか分が残っていませんか？
（オブラート状の薄い膜は、でんぷんが溶けて乾燥したもので、害はありません）

- お米の種類にもよりますが、やわらかいごはんや粘りのあるごはんは、こびりつきやすいことがあります。


- 規定量以上のお米を「香りごはん」で炊きませんでしたか？
（1.0L タイプは 2 カップ、1.8L タイプは 3 カップまで）
- お米や水は正確にはかりましたか？（P.10）
- 季節・炊飯量・水加減・お米の銘柄・浸水時間などの条件で香りの強さは変わります。
- 下記の場合は、おこげの香りが弱くなる傾向があります。
 - ①新米を炊いたとき
 - ②水加減が多いとき
 - ③やわらかく炊けるお米（魚沼産コシヒカリ、宮城産ササニシキ、宮城産ひとめぼれ、ミルキーQueen、低アミロース米などの銘柄や精米度が高めのお米）を炊いたとき
 - ④2 時間以内の浸水で「炊飯」ボタンを 2 度押しして炊いたとき
→1 時間以上浸水してから「炊飯」ボタンを 1 回押しして炊いてください。

■上記の対応をしても改善しないときは、P.32 の手順を見ながら設定を変更してください。


こんなときは

P.30 ~ 31 の対応をしても
症状が改善しないときなどは、
本機の設定を変更することができます。

1 基本操作をする



「終了音を消したいとき」のみ
ここで手順 2 へ



「01」の表示を確認する

手順 2 へ

お知らせ

- 元に戻すときは、再度同じ操作をしてください。
- 16 秒以上操作しないと、時刻表示に戻ります。(始めからやり直してください)

2 症状を選び、設定を変える

症状	本機の設定を変える
炊飯・再加熱・お手入れなどの終了音を消したいとき	<div>スチーム保温 約 10 秒間 長押しする (自動的に完了)</div> <div>OFF 完了</div> <div>● ボタン受付音は、消えません。</div>
保温中 ふた加熱板や内釜に露が多くつくとき	<div>炊飯 → コース選択「62」を選ぶ (自動的に完了)</div> <div>4 秒後</div> <div>60 62 62 完了</div> <div>● 工場出荷時は、「60」です。</div>
ごはんの保温温度を上げたいとき (例：74℃に上げるとき)	<div>炊飯 → コース選択「74」を選ぶ (自動的に完了)</div> <div>4 秒後</div> <div>60 74 74 完了</div> <div>● 12 時間を超える保温はしないでください。</div> <div>● 変更後、においがするときは「76」、変色・乾燥するときは「72」に変更してください。</div> <div>● 保温中のスチーム投入はしません。</div> <div>● 工場出荷時は、「60」です。</div>
こげが気になるとき	<div>コース選択「02」を選ぶ → 炊飯 → コース選択「So:Lo」を選ぶ (自動的に完了)</div> <div>4 秒後</div> <div>02 So:Hi So:Lo So:Lo 完了</div>
精米度のばらつきでうまく炊けないとき	<div>コース選択「03」を選ぶ → 炊飯 → コース選択「0」を表示させる (自動的に完了)</div> <div>4 秒後</div> <div>03 白米 白米 0 白米 完了</div> <div>● 変更すると、「無洗米」「銀シャリ」「少量」は選べなくなります。</div> <div>● 炊飯時間が約 60 分になります。</div>
保温中に沸騰音が気になるとき (スチーム投入をやめます)	<div>コース選択「04」を選ぶ → 炊飯 → コース選択「スチーム」を消す (自動的に完了)</div> <div>4 秒後</div> <div>04 スチーム保温 保温 保温 完了</div>

こんな表示が出たら

エラー表示	ここを確認！	ページ
U 10	●内釜はセットされていますか？ →専用の内釜をセットし、ふたを閉めて再度操作する。 ※それでも表示が消えないときは、「取消／切」ボタンを押して表示を消したあと、再度操作してください。	—
U 12	●内釜の底やふた加熱板、ふたセンサー、釜底センサーに異物や汚れが付いていませんか？ →異物や汚れを取り除き、「取消／切」ボタンを押す。 ●水の量が多くないですか？ →「取消／切」ボタンを押す。(次に炊飯するときは、水を少なめに) ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。	7 —
U 14	●96 時間を超える保温をしていませんか？ →「取消／切」ボタンを押す。	—
U 15	●ふたが開いていませんか？ ●蒸気ふたは付いていますか？ →紛失したときは、ナショナル商品取扱店でご購入ください。 蒸気ふたがなくても炊飯・保温はできますが、 ①おいしさは低下します。(保温の場合は、ごはんが乾燥する) ②ふきこぼれることがあります。 ③炊き上がったあと、再度「U15」を表示することがあります。 ●蒸気ふたの中に、異物や汚れがありませんか？ →きれいに洗ってから取り付け。 ●蒸気ふたの下部分が外れていませんか？ →カチッと音がするまで回して取り付け。 ※このエラー表示が出ると、自動で保温にならないことがあります。 保温する場合は、上記の対応をしたあと、「スチーム保温」ボタンを押してください。	— 26 — —
U 17	●電源から入る雑音の影響を受けています。 →「取消／切」ボタンを押し、別のコンセントをお使いください。	—
U 20	●水容器がセットされていますか？ ※水容器がなくても保温はできますが、ごはんがふやけたり、乾燥したりすることがあります。	—
H 01 ~ H 12	●お買い上げの販売店に、修理をご依頼ください。	—

上記の対応をしても回復しないときは、販売店に修理をご依頼ください。

こんなときは / こんな表示が出たら

保証とアフターサービスよくお読みください

仕様

修理・お取り扱い・お手入れなどのご相談はまず、
お買い求め先へお申し付けください。

- 転居や贈答品などで困りの場合は
・修理は、「修理ご相談窓口」へ！
・その他は、「お客様ご相談センター」へお問い合わせください。

- 保証書(別添付)
お買い上げ日・お買い求め先などの記入を確かめ、
お買い求め先から受け取り、保管してください。
保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 補修用性能部品：弊社は、スチームIHジャー炊飯器
の機能を維持するために必要な部品を、製造打ち切り
後6年間保有しております。

修理を依頼されるとき

P.28～33でご確認のあと、直らないときは電源プラグ
を抜き、お買い求め先へご連絡ください。

ご質問や別売品のお問い合わせなどはホームページでも → <http://panasonic.co.jp/cs/>

修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル
(全国共通番号)

0570-087-087

- 電話をかけられますと、
まずNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等の場合は、直接各地
域の「修理ご相談窓口」におかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日
受付9時～20時

- 電話 0120-878-365
- FAX 0120-878-236
- 携帯電話・PHSでのご利用は…06-6907-1187

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

各地域の「修理ご相談窓口」

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251
旭川	旭川市2条通16丁目1166 ☎(0166)22-3011
東北地区	
青森	青森市大字浜田字豊田364 ☎(017)775-0326
秋田	秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎(018)868-7008
岩手	盛岡市厨川5丁目1-43 ☎(019)645-6130
首都圏地区	
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎(028)689-2555
群馬	前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3 ☎(029)864-8756
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960
千葉	千葉市中央区末広5丁目9-5 ☎(043)208-6034
中部地区	
石川	金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608
富山	富山市根塚町1丁目1-4 ☎(076)424-2549
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)25-5001
長野	松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209
静岡	静岡市葵区千代田7丁目7-5 ☎(054)287-9000

近畿地区	
滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021
京都	京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)646-2123
大阪	大阪府城東区関目2丁目15-5 ☎(06)6359-6225
中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129
松江	松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128
出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133
四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388
徳島	徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253
九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658
大分	大分市秋原4丁目8-35 ☎(097)556-3815
宮崎	宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
沖縄地区	
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207

仕 様						
メニュー	お米	炊飯時間の目安(分) () 内は、炊飯ボタンを 2度押ししたとき	保温 ※	予約可能 時間	炊飯容量(カップ数) () 内は、具を入れて炊いたとき	
					1.0L タイプ	1.8L タイプ
銀シャリ	白米・無洗米	ふっくら 56 (39～45)	○	70 分前～	0.5～5.5	1～10
		もちもち 56 (39～45)		70 分前～		
		しゃっきり 52 (37～43)		60 分前～		
少 量	白米・無洗米	55 (39～45)	○	60 分前～	0.5～1.5	1～2.5
早炊き	白米・無洗米	20～32 (20～30)	○	－	0.5～5.5	1～10
炊込み	白米・無洗米	50～60	×	－	1～4	2～8
す し	白米・無洗米	46 (32～38)	○	60 分前～	1～5.5	2～10
香りごはん	白米・無洗米	56 (39～45)	○	70 分前～	0.5～2	1～3
ふつう	白米	ふっくら 48 (32～38)	○	60 分前～	0.5～5.5	1～10
		もちもち 50 (32～38)		60 分前～		
		しゃっきり 45 (32～38)		50 分前～		
	無洗米	ふっくら 48 (32～38)	○	60 分前～	0.5～5.5	1～10
		もちもち 48 (32～38)		60 分前～		
		しゃっきり 46 (32～38)		60 分前～		
	玄米	100～110	×	120 分前～	1～3 (1～2)	1～7 (1～5)
	発芽・分づき	55～75 (39～60)	×	70 分前～	0.5～4 (0.5～3)	1～8 (1～7)
	雑穀米	48 (32～38)	×	60 分前～	0.5～4	1～8
おかゆ	白米・無洗米	50～65	×	70 分前～	(全) 0.5～1.5 (0.5～1) (5分) 0.5～1 (0.5)	(全) 0.5～3 (0.5～2.5) (5分) 0.5～2 (0.5～1.5)
	玄米	120～140		150 分前～	(5分) 0.5～1 (0.5)	(5分) 0.5～2 (0.5～1.5)
	発芽・分づき・雑穀米	50～65		70 分前～	(全) 0.5～1.5 (0.5～1)	(全) 0.5～3 (0.5～2.5)
炊きおこわ	白米・無洗米	50～56	×	－	1～3	2～6

※：「×」印も、自動的に保温になりますが、おすすめできません。

		SR-SU102 / SR-SU10E5	SR-SU182 / SR-SU18E5
電源		交流 100 V 50 / 60 Hz	
消費電力(約)	炊飯時	1210 W	1400 W
	保温時	900 W (17.6 Wh ^{*1})	1100 W (23.5 Wh ^{*1})
コードの長さ		1.0 m	
質量(約)		5.9 kg	7.2 kg
大きさ(幅×奥行×高さ)		26.5 cm × 32.9 cm × 21.9 cm (45.5 cm ^{*2})	29.1 cm × 35.5 cm × 25.1 cm (51.3 cm ^{*2})

- 消費電力は瞬間に消費する最大の電力容量です。
 - 電源が“切”の状態での消費電力は、約0.1Wです。(電源プラグを接続した状態)
 - この製品は、日本国内用に設計(電源周波数 50Hz / 60Hzの切替は不要)されています。
 - 電源電圧や電源周波数の異なる外国では、使用できません。また、アフターサービスもできません。
- (※1)は、1時間当たりの保温時消費電力量です。
●(※2)は、ふたを開けたときの高さです。

家庭用品品質表示法に基づく省エネ関連表示

	SR-SU102 / SR-SU10E5	SR-SU182 / SR-SU18E5
最大炊飯量	1.0 L	1.8 L
区分名	B	D
蒸発水量	83.6 g	91.5 g
年間消費電力量	104 kWh/年	155 kWh/年
1回当たりの炊飯時消費電力量	224 Wh	280 Wh
1時間当たりの保温時消費電力量	17.6 Wh	23.5 Wh
1時間当たりのタイマー予約時消費電力量	0.13 Wh	0.13 Wh
1時間当たりの待機時消費電力量	0.10 Wh	0.10 Wh

注記 ●1回当たりの炊飯時消費電力量は、お米：白米／メニュー：銀シャリ／食感：ふっくらでの電力量です。
1時間当たりの保温時消費電力量は、工場出荷時の保温設定での電力量です。
●実際にお使いになるときの消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用コース、周囲の温度などによって変化しますので、あくまでも目安としてご覧ください。
●年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)
●蒸発水量は、1回当たりの炊飯時に炊飯器機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するために用いる数値です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

愛情点検

長年ご使用のスチームIHジャー炊飯器の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- ご使用中に、コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 本体から煙が出たり、こげ臭いにおいがする。
- 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある。
- 炊飯中、底部のファンが回っていない。
- その他の異状や故障がある。

このような症状のときは、
事故防止のため、スイッチを
切り、コンセントから電源
プラグを抜いて、必ず販売
店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのために、記入されると便利です）

お買い上げ日	年 月 日	品番	販売店名	☎ ()
--------	-------	----	------	-------

松下電器産業株式会社 キッチン機器ビジネスユニット

〒673-1447 兵庫県加東市佐保5番地

© 2008 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

RZ19-B601
S0508K1048